

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA - ST-555 I ST-555P

- Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić na tabliczce znamionowej kotła: typ palnika oraz jego moc.
- Aktualizację oprogramowania zaleca się przeprowadzać na wygaszonym kotle.
- Pendrive na którym ma znaleźć się plik instalacyjny aktualizacji powinien być pusty, najlepiej sformatowany.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby plik zapisany na pendrive'ie miał dokładnie taką samą nazwę jak plik który pobieramy - aby nie został nadpisany.

- ⇒ Pendrive z oprogramowaniem należy umieścić w porcie USB sterownika.
- ⇒ Następnie trzeba zresetować urządzenie - poprzez zanik i powrót napięcia.
- ⇒ Kiedy sterownik uruchomi się ponownie, należy czekać aż rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania.
 - Po ponownym uruchomieniu pojawia się ekran startowy sterownika.
 - Aktualizacja oprogramowania rozpoczyna się automatycznie.
 - Podczas instalacji oprogramowania na ekranie pojawiają się kolorowe paski informujące o postępie procesu instalacji.
 - W momencie zakończenia aktualizacji na wyświetlaczu sterownika pojawia się okno w którym należy wybrać model i moc posiadanego kotła.
 - Po dokonaniu wyboru sterownik przechodzi do widoku ekranu głównego oraz rozpoczyna pracę według ustawień fabrycznych.
- ⇒ Po zakończonej aktualizacji można usunąć pendrive z oprogramowaniem z portu USB sterownika.



UWAGA

Wybór innego typu palnika niż posiadany oraz mocy niezgodnej z faktyczną, spowoduje nieprawidłową pracę kotła.

SERWIS
32-652 Bulowice,
ul. Skotnica 120

Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są:

Pn. - Pt.

7:00 - 16:00

Sobota

9:00 - 12:00